

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

**IMPORTANTE:** Leia o manual antes de iniciar a instalação.

### 1. DESLIGUE A REDE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.

2. Ligue o fecho em dispositivos eletrônicos com SAÍDA 12V PULSANTE.

3. O fecho trabalha embutido no batente da porta. Somente a maçaneta do lado interno ou a chave da fechadura deve permitir movimentar a lingüeta de abertura.


4. O fecho possui DISPOSITIVO DE MEMÓRIA mecânica de abertura.

Se não precisar memorizar o acionamento retire o dispositivo e a mola.

5. Utilize fio duplo respeitando a distância entre o fecho e o acionador.

**Distância até 10 m = fio 0,5 mm.      Distância até 60 m = fio 1,5 mm.**

Fecho liberado após o 1º acionamento



Sem a memória o fecho só libera durante o acionamento

